

1. После установки приложения запустите его. Для получения доступа ко всем настройкам камеры и получения уведомлений, необходимо зарегистрировать учетную запись.
2. Нажмите на кнопку Register, в следующем окне заполните первое поле, указав email в первой строке и пароль дважды во второй и третьей.
3. После успешной регистрации, запишите эти данные в надежном месте.
4. Убедитесь, что вы располагаете сведениями о названии сети и паролем. Эта информация будет необходима для подключения камеры к WiFi сети.
5. Подключите ваш смартфон к WiFi сети.
6. Снимите защитную пленку с лицевой части камеры и подключите вашу камеру к электропитанию, используя комплектный кабель и блок питания. Загрузка камеры займет около минуты.
7. После того как вы услышите голосовое приглашение от камеры «Waiting for configuration». –Если вы не услышали такое приглашение в течение двух минут с момента подключения камеры к питанию, нажмите заостренным неметаллическим предметом на кнопку сброса камеры на её тыльной стороне в течение трех секунд. Если это не помогло, убедитесь в корректном подключении источника питания и кабеля.
8. Нажмите на знак «+» в правом верхнем углу экрана. Затем нажмите на кнопку «Sound Wave Configuration».
9. На следующем экране нажмите кнопку «Next» и введите пароль вашей сети WiFi в нижнем поле. Для проверки верности ввода пароля нажмите на символ глаза в конце строки.
10. На следующем шаге нажмите «X» в верхнем правом углу.
11. Поднесите смартфон динамиком к микрофону камеры, расположенным на лицевой стороне камеры и нажмите на символ звуковой волны в центре экрана смартфона.
12. Смартфоном будет воспроизведен звук, передающий настройки WiFi в камеру.
13. После этого камера произнесёт «Configuration received. Connecting» и начнёт подключение к сети WiFi.
–Если данное сообщение не было произнесено, нажмите на символ звуковой волны снова.
14. Успешно подключившись, камера сообщит «Connecting successful»
–Если вместо этого вы услышите сообщение «Connection failure», проверьте верность указания пароля и начните снова с пункта 7.
15. В списке камер станет доступна ваша первая камера.
16. Если вы приобрели также SD-карту для записи, то можно вставить её в гнездо на правой грани камеры. Запись начнется автоматически в постоянном режиме.
17. Для корректного отображения даты и времени на камере, необходимо подключить камеру, дождаться появления изображения на экране, перейти к пункту «Device Manage» -> «Time Zone» и выберите зону «+6» для Казахстана либо другую, соответствующую вашему местоположению.
18. Для произведения записи по движению вместо постоянной записи, перейдите в меню камеры к пункту «Device Manage» -> «Alarm Settings» и установите галочки на пунктах
Alarm Push – включение уведомлений от камеры на ваш телефон при детекции движения
Motion Detection – включение детекции движения
Startup the alarm sound – включение тревожной звуковой сигнализации на самой камере
Safeguard time scale - при необходимости также можно установить временной промежуток детекции движения
Motion detection sensitivity – тонкая настройка детектора движения.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в ближайший офис нашей компании.

Меры предосторожности:

Не допускается использование некомплектных блоков питания и кабелей. Аксессуары от сторонних производителей могут привести к поломке камеры или возгоранию.

1. Используйте качественные microSD карты емкостью до 64ГБ. От качества карты может зависеть её срок службы и доступность записи при необходимости.
2. Используйте камеру только в помещении, при комнатной температуре и нормальной влажности. Избегайте перегрева устройства и попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте камеру в неветилируемом пространстве, не подвергайте воздействию воды и конденсата.
3. Протирайте объектив камеры влажными мягкими тканями или специальными салфетками для оптики/очков, не применяя излишнего усилия. Это поможет получить четкое изображение на весь срок службы устройства.